




Einfach loslegen!

Mit Osmo Tangram Education

Update 11.05.2021 / DE 22.09.2021

Version 2.7.1



Inhaltsverzeichnis

Was ist enthalten?	2
Hauptmenü	4
Spielanleitung	6
Tipps für eine bessere Erkennung durch Osmo	9
Sonstige Fragen	10

Du suchst die Spielanleitung für das Neue Tangram (2021)?

Du findest sie hier: [Getting Started Guide](#) (auf Englisch). Achtung! Die Inhalte der Neuen Osmo Tangram App sind noch nicht komplett auf Deutsch übersetzt!

Was ist enthalten?

Jedes Tangram-Spiel enthält 7 farbige Formen:



**Großes rotes
Dreieck**
Anzahl: 1



Kleines lila Dreieck
Anzahl: 1



**Großes blaues
Dreieck**
Anzahl: 1



Gelbes Quadrat
Anzahl: 1



**Mittelgroßes
grünes Dreieck**
Anzahl: 1



**Oranges
Parallelogramm**
Anzahl: 1



**Kleines hellblaues
Dreieck**
Anzahl: 1

Du kannst die Tangram-Spielsteine auch gesondert als Set erwerben:


[In unserem Internet-Shop](#) kannst Du Tangram-Spielsteine auch gesondert erwerben. Bitte beachte, dass nur diese Tangram-Spielsteine mit Osmo funktionieren.

Die Tangram Education App kannst Du kostenlos im App Store herunterladen [im App Store](#) (für kompatible iPads) und [bei Amazon](#) (für kompatible Fire-Tablets). Bitte überprüfe die Kompatibilität hier: [Liste aller Osmo-kompatiblen Geräte](#).



Tangram Education ist auf Deutsch.

Hauptmenü

- Spielen
 - Wähle zunächst eines der unten erläuterten Schwierigkeitslevels:



- Leicht (gelb): Alle Puzzleteile werden farbig dargestellt.
 - Medium (orange): Die Puzzleteile werden in unterschiedlichen Grautönen dargestellt.
 - Schwierig (rot): Die einzelnen Puzzleteile werden schwarz dargestellt (Silhouette).
 - Schwieriger (violett): Das Puzzlemotiv ist komplett schwarz, und die richtig gelegten Tangram-Steine werden erst am Ende angezeigt, wenn das Puzzle vollständig gelöst ist. Das Level "Schwieriger" wird freigeschaltet, sobald 4 Puzzles im Level "Schwierig" gelöst wurden.
- Wenn Du im Spiel weiter voran kommst, wirst Du feststellen, dass deine Sieges-Schleifen und Errungenschaften auf dem Startbildschirm erscheinen.

- Der Bildschirm, auf dem Du die Levels auswählen kannst, verwandelt sich nach und nach in eine Landkarte mit Bäumen, Schatztruhen, Puzzles und Burgen. Du kannst durch diese Landkarte navigieren und so von Burg zu Burg steuern..
 - Eine blaue Eule namens Owla führt dich durch das Spiel. Du kannst Owla in den Einstellungen deaktivieren ( in der linken oberen Ecke).
- Junior Modus
Der Junior Modus besteht aus rund einem Dutzend Puzzles, manche davon bestehen nur aus wenigen Puzzleteilen. Das Spiel gibt den Spielenden viele Hinweise, wie sie das Puzzle lösen können. Beim Junior Modus werden nicht alle Spielsteine benutzt.
 - Um zur Startseite während des Spiels zurück zu gelangen, tippe einmal auf den Bildschirm und dann auf Einstellungen () in der linken oberen Ecke, und wähle: **Startseite**.

Spielanleitung

A. Ziel des Spiels

Mit Tangram kannst Du deine räumliche und visuelle Problemlösungskompetenz verbessern. Das Spiel beinhaltet 400 Puzzles.

Die Puzzles bestehen aus Formen aller Art, wie Tiere, Menschen, Zahlen, Häuser und andere Gegenstände. Du kannst dich stetig vorwärts arbeiten und alle Burgen erreichen, alle 400 Puzzles lösen und/oder alle Errungenschaften, die in der nachfolgenden Liste aufgeführt sind, abschließen.

Errungenschaften:

- Sammler: *Samme 100 Hinweise in der Bank.*
- Forscher: *Decke die ganze Karte ab.*
- Sieg gelb: *Löse die ganze Karte in gelb oder höher.*
- Sieg orange: *Löse die ganze Karte in orange oder höher.*
- Sieg rot: *Löse die ganze Karte in rot oder höher..*
- Alles geschafft: *Löse die ganze Karte in lila.*
- Gelernt: *Junior Modus abgeschlossen.*
- 5 in 5: *Löse 5 Puzzles (orange oder schwieriger) in weniger als 5 Minuten.*
- Rettung: *Rette jemanden aus einer Burg.*
- Hamsterer: *Samme 1000 Hinweise in der Bank.*
- Ungeduld: *Löse ein Puzzle in einem Zug.*
- Orangene Spur: *Löse 10 orangene Level, ohne einen Hinweis zu benutzen.*
- Rote Spur: *Löse 10 rote Level, ohne einen Hinweis zu benutzen.*
- Lila Spur: *Löse 10 lila Level in Folge, ohne einen Hinweis zu benutzen.*
- Held: *Rette 10 Personen aus Burgen.*
- Superheld: *Rette 50 Personen aus Burgen.*
- Abenteurer: *Bringe eine große Burg zu Ende.*
- Eroberer: *Bringe alle Burgen zu Ende.*
- Finderlohn: *Öffne eine Schatztruhe.*
- Kling-Kling: *Öffne 10 Schatztruhen.*
- Millionär: *Öffne alle Schatztruhen.*


Wenn Du eine neue Errungenschaft erfolgreich abgeschlossen hast, dann erscheint ein grüner Balken in der rechten oberen Ecke, auf dem die Errungenschaft beschrieben wird. Hurrah!

B. Abzeichen

Je nachdem, wie viele Puzzles/Burgen Du in den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gelöst hast, erhältst Du Abzeichen.



- Die schwarze Burg mit einer Zahl zeigt dir an, wie viele Burgen Du “geknackt” hast (über alle Schwierigkeitsgrade).
- Die Schatztruhe mit einer Zahl zeigt dir an, wie viele Schatztruhen Du geöffnet hast.
- Jedes farbige Abzeichen zeigt an, wie viele Puzzles, in dem Schwierigkeitsgrad mit der entsprechenden Farbe Du gelöst hast.
- Das blaue Abzeichen im Junior Modus erhältst Du, wenn Du alle Puzzles im Junior Modus gelöst hast.

C. Schatztruhen



Wenn Du Schatztruhen öffnest, sammelst Du Edelsteine, die bei schwierigen Puzzles hilfreich sein können. Du kannst Edelsteine einsetzen, um farbige Hinweise für die Lösung dieser Puzzles zu bekommen.

D. Einstellungen verändern

Die Einstellungen kannst Du verändern, indem Du auf  in der linken oberen Ecke drückst. Wenn Du bereits die Osmo World App installiert hast, dann drücke zunächst auf die Weltkugel, unter der sich das Einstellungssymbol verbirgt. Sobald es erscheint, drücke auf .

Du kannst hier deinen bisherigen Spielfortschritt zurücksetzen und die Liste deiner gesammelten Erfolge studieren.

E. Schwierigkeitsgrad verändern

Um den Schwierigkeitsgrad zu ändern, drücke auf das Baumsymbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms und wähle dann entsprechend der Farbe den Schwierigkeitsgrad, den Du spielen möchtest. Du kannst auch ein bereits abgeschlossenes Puzzle noch einmal in einem anderen Schwierigkeitsgrad spielen.

Tipps für eine bessere Erkennung durch Osmo



1. Halte Deine Hände und Finger von den Spielsteinen fern, sobald Du sie gelegt hast, damit Osmo sie erkennen kann.
2. Belasse den Reflektor stets in der Mitte oben auf deinem Tablet, so dass die Kamera das Spielfeld einsehen kann.
3. Lege die Spielsteine nahe genug an dein Tablet, so dass die Kamera sie erkennen kann.
4. Spiele Osmo Tangram in einem gut beleuchteten Raum. Wenn dein Tisch eine dunkle Farbe hat, könnte dies die Erkennung beeinträchtigen.
5. Lege ein weißes DIN A4 Blatt auf das Spielfeld und lege deine Spielsteine auf das weiße Blatt Papier.
6. Stelle sicher, dass dein Tablet mit Osmo kompatibel ist. Hier kannst Du dies überprüfen: [Liste aller Osmo-kompatiblen Geräte](#).
7. Falls es trotz dieser Tipps zu Problemen sollte, kontaktiere bitte hilfe@playosmo.com.

Sonstige Fragen

Was ist, wenn ich einen Spielstein verliere?

Bitte kontaktiere uns hilfe@playosmo.com.

Wie kann ich die Spielsteine reinigen?

Du kannst die Spielsteine vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen, falls sie schmutzig sind.

Du suchst die Spielanleitung für das Neue Osmo Tangram (2021)?

Du findest sie hier: [Getting Started Guide](#) (auf Englisch). Achtung! Die Inhalte der Neuen Osmo Tangram App sind noch nicht komplett auf Deutsch übersetzt!